


DESLUMBRANTE AUDAZ, ESPECTACULAR



GUÍA RÁPIDA DE USO

PARTES DE LA MÁQUINA





INSTRUCCIONES DE USO



1. Instalación del grupo de la bandeja de goteo

Saque el grupo de la bandeja de goteo del paquete, alinee el broche del grupo del soporte de la taza con la ranura debajo del recipiente de cápsulas usadas y presione suavemente. Cuando necesite retirarlo, levante el grupo de la bandeja de goteo y deslicelo fuera de la ranura.



3. Encender la máquina

Conecte el enchufe a la toma de corriente de 120V y presione el botón de Espresso o Lungo para encender la máquina.

Conseio:

Luces intermitentes: Calentando (aproximadamente 25 segundos).

Luces filas: Listo.



2. Llenado del tanque de aqua

Antes de llenar el tanque de agua, limpie el tanque, agregue agua potable y luego instálelo en la máquina de café.

Nota: No use agua caliente ni agua del grifo.



4. Preparación del café

Una vez que se haya completado el precalentamiento, levante la palanca completamente e inserte la cápsula. Cierre la palanca y coloque una taza debajo de la salida de café. Luego, presione el botón de Espresso. La preparación se detendrá automáticamente. Después de preparar el café, levante y cierre la palanca para expulsar la cápsula al recipiente de cápsulas usadas. Para un Americano, presione el botón de agua sin cápsula.